


附件 1:

实验室危险废物的分类及包装方式

废物类型	详细说明	包装方式	示例图
实验室废液	<ol style="list-style-type: none"> 1、废液桶外粘贴填写完整的实验室废液标签; 2、储存盖紧内外盖; 3、库房可领取 	聚四氟乙烯桶	
试剂空瓶	<ol style="list-style-type: none"> 1、确保空瓶内无残留，瓶盖完好并盖紧; 2、按酸、碱、有机物等分类收集好，装入箱中，贴好实验室危险废物标签。 	纸箱	
有毒有害物质	<ol style="list-style-type: none"> 1、单独包装; 2、常见的有砷化物、汞化物、氰化物等，参考《危险化学品目录（2016版）》。 	纸箱	
废化学试剂 (瓶装)	<ol style="list-style-type: none"> 1、固液分箱、酸碱分箱、有机无机分箱; 金属单质分类装箱。 2、瓶与瓶之间用填充物隔开。 	纸箱	
实验室沾染物	<ol style="list-style-type: none"> 1、沾染危险化学品的纸巾、手套、口罩、滴管、移液管、离心管等危废（移液管或离心管内无明显液体）装袋，固体粉末状物体单独装袋并写清成分。 2、针头装入利器盒；玻璃及其他锐器装入纸箱中即可。碎玻璃针头需分开装，切勿混装。 3、袋子外张贴危险废物处置详单。 4、实验室沾染物不得有液体残留。 5、生物实验沾染物及培养皿需灭活，培养皿与培养基扣紧盖子放入袋中，粘稠度较大或易固化废弃物需使用 5L-10L 敞口桶。 	5 升带盖塑料桶 普通塑料袋装 普通纸箱	  

废物类型	详细说明	包装方式	示例图
生物类 废物	1、动物尸体大小一般不超过 20×20×20 cm; 2、含生物毒素废物包装前煮沸 20 分钟或 121℃ 高压蒸汽消毒 15 分钟灭活; 3、普通塑料袋装。	普通塑料袋装	

注：未知药品和含放射性药品不得擅自处理！